

1 Telefon



- 1 Linker Softkey
- 2 Anruflisten (auf dem Standbybildschirm) Anrufen
- 3 Gedrückt halten: Mailbox anrufen
- 4 Taste *+ gedrückt halten: Tastatur sperren
- 5 Rechter Softkey
- 6 Ein-/ausschalten Anruf beenden
- 7 Lautlos-Modus
- 8 Steuertaste: Browser/Option bestätigen Anrufen
- 9 Mitteilungen
- 10 USIM
- 11 Kontakte
- 12 Kamera
- 13 Taschenlampe

- 1.1 Tasten
 - Steuertaste
 - Drücken: durch Menüs und Optionen navigieren
 - Anrufen
 - Anrufliste öffnen (Standbybildschirm)
 - Gedrückt halten: Gerät ein-/ausschalten Auflegen
 - Zum Standbybildschirm zurückkehren
 - Linker Softkey
 - Rechter Softkey
 - 1 ∞ Gedrückt halten: Mailbox anrufen
 - 0 + Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: „0“ einfügen
 - Gedrückt halten: „+“ eingeben, „+“ muss bei internationalen Anrufen eingegeben werden.
 - Im Bearbeitungsmodus:
 - Drücken: Tabelle mit Symbolen aufrufen 0 (Zahlen hinzufügen)
 - * ∞ Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: „*“ einfügen
 - Gedrückt halten: Tastatur sperren
 - Im Bearbeitungsmodus:
 - Drücken: zwischen Eingabearten wechseln
 - # -# Auf dem Standby-Bildschirm
 - Drücken: „#“ einfügen
 - Gedrückt halten: Lautlos-Modus ein-/ausschalten
 - Im Bearbeitungsmodus:
 - Drücken: Leerzeichen einfügen
 - 5 ∞ Auf dem Standbybildschirm:
 - Drücken: „5“ eingeben
 - Gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten

- 1.2 Symbole auf der Statusleiste⁽¹⁾
 - Bei 1066G:
 - Ladezustand des Akkus
 - Netzempfangsstärke
 - Lautlos-Modus: Das Telefon gibt keine Töne aus und vibriert auch nicht.
 - Flugmodus.
 - Kopfhörer angeschlossen
 - Wecker programmiert
 - Entgangene Anrufe
 - GPRS-Verbindungsstatus
 - Roaming
 - Ungelesene SMS
 - Mitteilungsspeicher voll
 - Rufumleitung aktiviert
 - Musik läuft

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zur Nutzung Ihres Telefons erhalten Sie unter www.alcatel-mobile.com. Dort können Sie die vollständige Bedienungsanleitung herunterladen. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Webseite die häufig gestellten Fragen (FAQ).

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 20 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR
Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

- Bei 1066D:
 - Netzempfangsstärke
 - Rufumleitung aktiviert
 - GPRS-Verbindungsstatus
 - Roaming

2 Erste Schritte

2.1 Einrichten

Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen








Akku einsetzen und entnehmen



Speicherkarte einsetzen und entnehmen



SIM-Karte einsetzen und entnehmen



Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

Nur für Dual-SIM-Modelle (1) und Modelle mit einer SIM-Karte (2), die ausschließlich Mini-SIM-Karten unterstützen. Versuchen Sie nicht, einen anderen SIM-Kartentyp (z. B. Micro und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Gerät führen könnte.

Akku laden



- Wenn der Akku leer ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bevor der Ladevorgang beginnt.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Wenn Sie das Telefon erstmals verwenden, sollten Sie den Akku vollständig aufladen (ca. 3 Stunden).
- Verringerung des Energieverbrauchs:
 - Ladegerät nach dem Ladevorgang abtrennen
 - Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.

⁽¹⁾ ausschließlich 1066D
⁽²⁾ 1066G

3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während eines Anrufs können Sie Ihre Kontakte, den Kalender, SMS usw. aufrufen, ohne dass der Anruf beendet wird.

4 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden. Drücken Sie bei geöffneter Radioanwendung um die Wiedergabe des aktuellen Senders zu starten oder anzuhalten. Drücken Sie und , um die Lautstärke anzupassen. Sie können Radio hören, während andere Anwendungen aktiv sind.

Dafür muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

5 Anruflisten

Sie rufen die Anrufliste auf, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm drücken.

6 Musik (2)

Diese Funktion ermöglicht das Wiedergeben von Audiodateien. Drücken Sie um den Audioplayer zu starten oder anzuhalten, oder oder , um zur vorherigen oder nächsten Audiodatei zu wechseln. Drücken Sie im Audioplayer und , um die Lautstärke anzupassen.

⁽²⁾ Nicht in allen Ländern/Varianten verfügbar.

7 Extras

7.1 Wecker

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

7.2 Rechner

Wählen Sie über die Nach-oben-, Nach-unten-, Nach-links-, Nach-Rechts- und die Mittelstaste jeweils +, -, x, ÷ und = aus.

Drücken Sie zum Löschen einer Ziffer .

7.3 Kalender

In dieser Anwendung steht Ihnen ein Kalender mit Monatsansicht zur Verfügung, in dem Sie das aktuelle Datum sehen. Sie können im Kalender einen beliebigen Tag aufrufen.

Rufen Sie im Hauptmenü **Neuen Termin hinzufügen** auf, um eine Notiz im Textformat zu erstellen.

7.4 Umrechner

Mit dem Umrechner können Sie Gewichts- und Längeneinheiten umrechnen.

7.5 Simulierter Anruf

Richten Sie mit dieser Funktion einen simulierten Anruf ein. So können Sie jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen entkommen.

7.6 Anruflfilter

Mit dieser Funktion können Sie eine schwarze und eine weiße Liste erstellen.

7.7 Taschenlampe

Schalten Sie die Taschenlampe bei Bedarf ein und aus. Halten Sie auf dem Standbybildschirm die Taste 5 gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

7.8 Weltuhr

Die erste Uhr zeigt die Zeit des Standorts, an dem Sie das Mobiltelefon eingerichtet haben. Sie können andere Städte hinzufügen, um die Zeit in anderen Zeitzonen anzeigen zu lassen.

7.9 Browser

Über diese Funktion können Sie mit dem Mobiltelefon im Internet surfen.

Hinweis: Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um Informationen zu den anfallenden Kosten und den Einstellungen zu erhalten.

7.10 STK

Der STK-Dienst entspricht dem Toolkit der SIM-Karte. Das Telefon unterstützt diesen Dienst. Die konkret vorhandenen Elemente hängen von der SIM-Karte und dem Netz ab. Das Menü für diesen Dienst wird automatisch im Telefonmenü angezeigt, wenn er vom Netzwerk und der SIM-Karte unterstützt wird.

⁽³⁾ ausschließlich 1066D

8 Mitteilungen

8.1 Mitteilung erstellen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Mitteilung** aus, um eine SMS oder MMS zu erstellen. Geben Sie eine Mitteilung ein und senden Sie sie an einen auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakt. Sie können eine Mitteilung eingeben oder über **Vorlagen** eine voreingestellte Mitteilung einfügen. Wählen Sie beim Schreiben einer Mitteilung **Optionen** aus, um auf alle Mitteilungsoptionen zuzugreifen.

Bei einem Dual-SIM-Modell können Sie nach dem Eingeben der Mitteilung auswählen, ob sie an einen Empfänger aus dem SIM1- oder SIM2-Verzeichnis⁽³⁾ gesendet werden soll.

Für eine SMS, die eine bestimmte Zeichenanzahl überschreitet (die Anzahl variiert je nach Sprache), werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

9 Multimedia

9.1 Kamera

Mit dieser Funktion können Sie Bilder aufnehmen. Drücken Sie zum Fotografieren . Sie können Fotos als Hintergrundbild festlegen oder in den Kontakten als Bild für einen Kontakt festlegen, das angezeigt wird, wenn der entsprechende Kontakt Sie anruft.

9.2 Galerie

Sehen Sie sich mit dieser Funktion Bilder an.

9.3 Sprachrekorder

Diese Funktion ermöglicht das Aufnehmen von Audiodateien. Das Telefon unterstützt die Formate WAV und AMR. Die aufgenommene Datei wird nach Ende der Aufnahme automatisch in den Audiodateien gespeichert.

9.4 Video

Diese Funktion ermöglicht das Wiedergeben von Videodateien. Drücken Sie , um den Videoplayer zu starten oder anzuhalten, die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, um die Lautstärke anzupassen, und die Nach-links- oder Nach-rechts-Taste, um zum vorherigen oder zum nächsten Video zu wechseln.

10 Datei-Manager

Das Telefon weist diesen Bereich auf, in dem die Nutzer Dateien auf dem Telefon oder der Speicherkarte verwalten können. Speicherkarten können unterschiedlich viel Kapazität aufweisen. Im Datei-Manager können Sie verschiedene Verzeichnisse und Dateien auf dem Telefon oder der Speicherkarte bequem verwalten.

11 Kontakte

11.1 Auf Ihre Kontakte zugreifen

Sie rufen die Anrufliste auf, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm drücken.

⁽¹⁾ Stellen Sie die Standardwerte der Telefoneinstellungen wieder her. Endnutzerdaten werden gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 0000 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

11.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie im Menü die Option **Neuer Kontakt** aus und speichern Sie den Kontakt dann auf dem Telefon oder der SIM-Karte.

12 Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol und die gewünschte Funktion aus, um das Telefon anzupassen: **Profil**, **Telefoneinstellungen**, **Anrufeinstellungen**, **Netzwerk**, **Hersteller- und Geräteinformationen**, **Sicherheit**, **Werkzeugeinstellungen wiederherstellen**⁽¹⁾ usw.

13 Eingabemodus

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe hervorgehoben wird. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen in den Text eingefügt.

alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.
© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Alle Rechte vorbehalten
TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

